

<u>เพาเวอร์ แฟกเตอร์ คอนโทรลเลอร์</u> <u>BR6000</u>

Power Factor Controller				
BR 6000-12R-5 U4.0B - M128 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12				
	BR 6000			
EPCOS	Auto Program Manual Service Enter OK			
Power Quality Solutions				



บริษัท ไอทีเอ็ม คาปาชิเตอร์ จำกัด 91/105 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 02 336 1116 แฟกซ์.02 336 1114 www.itm.co.th



CAPACITOR & HARMONIC

การติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ดวบดุมเพาเวอร์แฟกเตอร์ (PFC Controller)

1. ข้อมูลเบื้องต้น

อุปกรณ์ควบคุมสำหรับการปรับค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ ใช้วัด ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ที่เกิดขึ้นจริงในระบบไฟฟ้าและต่อเข้าหรือ ปลดคาปาซิเตอร์ออก เพื่อให้ได้ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ ที่ต้องการ โดยทั่วไปจะตั้งค่าเป้าหมายเพาเวอร์แฟกซ์เตอร์ไว้ที่ 0.98



รูปที่ 1 แสดงอุปการควบคุมด้านหน้า มีปุ่มกดควบคุมทั้งหมด 4 ปุ่ม



- ใช้กับระบบไฟฟ้า 3 เฟส, 4 สาย หรือ 3 เฟส, 3 สาย
- Supply voltage 110-230 V AC
- วัดแรงดันไฟฟ้า L-N หรือ L-L 30-525 V
- วัดกระแสไฟฟ้าผ่าน CT X/5 หรือ X/1 A
- ใช้ตัดต่อคาปาซิเตอร์ 6 หรือ 12 เสต็ป



รูปที่ 2 แสดงอุปกรณ์ควบคุมด้านหลัง

2. การติดตั้งและต่อสายอุปกรณ์ควบคุม

อุปกรณ์ควบคุม จะถูกติดตั้งไว้ด้านหน้าตู้คาปาซิเตอร์ในช่องที่ เจาะไว้ขนาด 138 x 138 ม.ม.

2.1 ต่อวงจรจ่ายไฟแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้ว L1 และ N ของ ระบบไฟฟ้ากับอุปกรณ์ BR6000 (ขั้ว L-N ของ Ub) โดยผ่านฟิวส์ ขนาด 2A ตามแบบข้างล่าง (รูปที่ 3)

2.2 ต่อวงจรวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้ว L1 และ N ของระบบ ไฟฟ้ากับอุปกรณ์ BR6000 (ขั้ว L-N ของ Um) โดยผ่านฟิวส์ขนาด 2A ตามแบบข้างล่าง (รูปที่ 3)

2.3 ต่อวงจรวัดกระแสไฟฟ้าระหว่างขั้ว k และ เ ของ CT เฟส L1 และอุปกรณ์ BR6000 (ขั้ว k - เ ของ เm) ตามแบบข้างล่าง (รูปที่ 3)

2.4 ต่อวงจรคาปาซิเตอร์คอนแทคเตอร์กับ Relay outputs ขั้ว
1-6 สำหรับ BR6000-6 และ ขั้ว 1-12 สำหรับ BR6000-12 ตามแบบ
ข้างล่าง (รูปที่ 3) (Contactor coil ให้ต่อผ่านฟิวส์ขนาด 6A ผ่านเฟส
L1)

2.5 ต่อวงจรเชื่อมสายไฟระหว่างขั้ว P1 และ P2 สำหรับอุปกรณ์ BR6000-12 (12 steps) ตามแบบข้างล่าง (รูปที่ 3)



รูปที่ 3 แสดงการต่อสายอุปกรณ์ควบคุมผ่านเฟส L1

* ก่อนจ่ายไฟ ต้องตรวจสอบวงจรจ่ายไฟและวัด แรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์ BR6000 ให้แน่ใจว่าต่อผ่าน เฟส L1 และ N เท่านั้น และมีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 230 V. 50 Hz.

2.6. การโปรแกรม ในกรณีแก้ไขการต่อวงจร ยกตัวอย่าง เช่น L-L (400 V)

ในกรณีที่ต่อวงจรกระแสผ่าน CT จากเฟส L1 และ แรงดันไฟฟ้าจากเฟส L3-L2 (ตามรปที่ 4) ต้องปรับ โปรแกรมเปลี่ยนการตั้งค่ามมทางไฟฟ้า (Phase correction) ระหว่างแรงดันและกระแสไฟฟ้าในโหมดปรับค่าโดย ผู้เชี่ยวชาญ (Expert mode 1) จาก 0 $^\circ$ เป็น 90 $^\circ$

meas.

voltage L2-L3

L2

Programming

to programming

Um

รูปที่ 4 แสดงการต่อสายอุปกรณ์ควบคุมผ่านเฟส L3-L2

Meas.current

supply-voltage Vb

(N)

L1 (R)-L2 (S)

L3 (T)

BR6000

N

PE

3. ระบบการทำงาน

เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ตัวเลขที่หน้าปัด BR6000 จะอยู่ที่โหมดอัติ ในมัติ คาปาซิเตอร์จะถูกต่อเข้าหรือตัดออกจากระบบ เพื่อให้ได้ค่า เพาเวอร์แฟกเตอร์ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้



กดปุ่มยืนยันเพื่อดูค่า

สงสด-ต่ำสด ที่บันทึกไว้

กดปุ่มยืนยันเพื่อดูค่า กดปุ่มยืนยันเพื่อ เข้าโปรแกรม

V, A, VAR, W kVAr, ถึงเป้าหมาย ความถี่. อุณหภูมิ, ฮาร์โมนิคส์

Automatic oper.

to display operation

4. การทำงานอัตโนมัติ แสดงค่าตัวแปรไฟฟ้าของระบบ

อุปกรณ์ควบคุมเพาเวอร์แฟกเตอร์ (BR6000) ถูกตั้งค่าโดยโรงงานผูผลิตให้ทำงานโดยอัตโนมัติ คาปาซิเตอร์แต่ละสเต็ปถูกต่อเข้า หรือตัดออกโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้เป้าหมายเพาเวอร์แฟกเตอร์ที่ตั้งไว้ คาปาซิเตอร์จะถูกต่อเข้าระบบเมื่อความต้องการรีแอกทีฟเพาเวอร์ มากกว่าสเต็ปที่เล็กที่สุดของคาปาซิเตอร์ในโหมดการทำงานแบบอัติโนมัตินี้ อุปกรณ์จะแสดงค่าตัวแปรไฟฟ้าเมื่อกดปุ่ม 💽 ยืนยัน การกดปุ่มยืนยันแต่ละครั้งอุปกรณ์จะแสดงตัวแปรไฟฟ้าดังนี้ : 1 LINE VOLTAGE 228.5 U

กดปุ่มยืนยันครั้งที่	แสดงตัวแปรไฟฟ้า	หน่วยที่แสดง
1	แรงดันไฟฟ้า	V
2	กระแสไฟฟ้า	A
3	กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ	kVAr
4	กำลังไฟฟ้าแอกทีฟ	kW
5	กำลังไฟฟ้ารวม	kVA
6	ความต้องการ kVAr เพื่อให้ได้เป้าหมาย PF	kVAr
7	ความถี่ไฟฟ้า	Hz
8	อุณหภูมิโดยรอบอุปกรณ์ควบคุม	°C
9	ฮาร์โมนิกส์ลำดับที่ 3-19 กดดูค่าต่างๆโดยใช้ปุ่มขึ้น-ลง	V %, I %
10	ค่าฮาร์โมนิกส์รวม THDv, THDi	%
11	รุ่นของซอฟท์แวร์	V.5
12	กลับไปที่ 1	

5. การโปรแกรม

กดปุ่มควบคุม 1 ครั้ง อุปกรณ์จะเปลี่ยนจากโหมดอัตโนมัติเป็นโหมดโปรแกรม



2 I-CT Secondary 1,000/(5)A

กดปุ่มปรับขึ้น 🌄 หรือ ปุ่มปรับลง เพื่อเลือก CT ขดที่สอง เช่น CT ที่ติดตั้งที่ตู้เมน (Incoming Feeder) 1000/5 A ให้เลือกค่า 5 กดปุ่มยืนยันและเก็บข้อมูล 🕒 และทำรายการตัวแปรถัดไป

END STOP 3 ++++++ กดปุ่มปรับขึ้น 🖾 หรือ ปุ่มปรับลง 🔽 เพื่อเลือกจำนวนสเต็ปของคาปาซิเตอร์ที่ติดตั้งใช้งาน เช่น 6 สเต็ป. 9 สเต็ป หรือ 12 สเต็ป ตามจำนวนที่ติดตั้งใช้งานจริง กดปุ่มยืนยันและเก็บข้อมูล 💌 และทำรายการตัวแปรถัดไป

Control Series [1:1:1:1:1]

กดป่มปรับขึ้น 🔼 หรือ ป่มปรับลง 🔽 เพื่อเลือกตามสัดส่วนของคาปาซิเตอร์ที่ติดตั้งแต่ละ สเต็ป โดยมีให้เลือก 20 ชนิด ถ้าทั้ง 20 ชนิดไม่ตรงตามต้องการ ให้เลือกแบบ "E" ซึ่งสามารถ กำหนดค่าแต่ละสเต็ปได้เอง

No.	Controller Series	
1	1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1	
2	1:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2	
20	1:2:2:4:4:4:4:4:4:4:4	
"E"	กำหนดสัดส่วนได้เอง	

ตัวอย่างที่ 1 : ติดตั้งคาปาซิเตอร์ 12 สเต็ป ๆ ละ 50 kVAr เท่าๆกัน ให้เลือก Control Series 1

ตัวอย่างที่ 2 : ติดตั้งคาปาซิเตอร์ สเต็ปแรก 25 kVAr ที่เหลืออีก 11 สเต็ปๆละ 50 kVAr ให้เลือก Control Series 2 ตัวอย่างที่ 3 : ติดตั้งคาปาซิเตอร์ สเต็ปแรก 12.5 kVAr สเต็ปที่ 2-4 สเต็ปละ 25 kVAr สเต็ปที่ 5-12 สเต็ปละ 50 kVAr ,ให้เลือก Control Series 20

โดยทั่วไปมาต้องตั้งค่า Control Series เนื่องจากผู้ผลิตจะตั้งค่า Control Series 1 ไว้ให้ซึ่งผู้ใช้โดยมากจะใช้ คาปาซิเตอร์ขนาด kVAr เท่าๆกันทุกสเต็ป

กดปุ่มยืนยันและเก็บข้อมูล 🕟 และทำรายการตัวแปรถัดไป



แฟกเตอร์



กดป่มปรับขึ้น 🎑 หรือ ป่มปรับลง 🔽 เพื่อเลือกหลักการทำงานขออปกรณ์ควบคมเพาเวอร์

1. Sequential Connection หรือ Last in - first out (LIFO)

ในการทำงานแบบต่อเนื่องกัน คาปาซิเตอร์ที่ต้องการจะต้องเข้าระบบทีละสเต็ปเรียงตามลำดับจากส เต็ปที่ 1 ไป สเต็ปที่ 2 และจากสเต็ปเล็กที่สุดก่อนสเต็ปที่ใหญ่กว่าในกรณีที่ไม่ต้องการคาปาซิเตอร์ สเต็ปที่ต่อเข้าหลังสุดจะถูกปลดออกจากระบบก่อน

ข้อดี : การต่อคาปาซิเตอร์เข้าระบบจะทำงานต่อเนื่องกันจากสเต็ปที่ 1 ไป 2 ไป 36 และปลด ออกจากสเต็ปที่ 6 ไป 5 ไป 4 ...1

ข้อเสีย : รอเวลาต่อเข้าและคลายประจุไฟฟ้านาน คาปาซิเตอร์สเต็ปที่เล็กกว่า (kVAr น้อยที่สุด) จะทำงานบ่อยครั้ง และเสื่อมอายุเร็ว เพื่อลดเวลาต่อเข้านาน อุปกรณ์ควบคุม ฯ จะต่อคาปาซิเตอร์ หลายสเต็ปพร้อมกันสำหรับความต้องการรีแอกทีฟเพาเวอร์ (kVAr) มาก หลักการนี้ใช้สำหรับทุกๆ ชนิดของการควบคุม (Control Mode)

<u>2. Loop Connection หรือ First in - First out (FIFO)</u>

ในการทำงานแบบห่วงหรือวง คาปาซิเตอร์ แต่ละเสต็ปจะเข้าและปลดออกเป็นวงรอบโดย สเต็ปที่เข้าก่อนจะถูกปลดออกหลังสุด ตัวอย่างเช่น การต่อเข้าคาปาซิเตอร์เริ่มจากสเต็ปที่ 1 จะเรียงต่อไปเป็น 2,3...6 เมื่อต้องการปลดคาปาซิเตอร์ออกจากระบบ คาปาซิเตอร์สเต็ปที่ 1 จะถูกปลดออกก่อน

ข้อดี : การใช้งานแบบสมดุลช่วยเพิ่มอายุใช้งานคาปาซิเตอร์และไม่ต้องรอเวลาคลายประจุไฟฟ้า ของคาปาซิเตอร์

ข้อเสีย : ใช้ได้กับคาปาซิเตอร์ที่มีขนาดกิโลวาร์เท่ากันทุกสเต็ป และต้องรอเวลาต่อเข้านาน (Switch in time)

3. Intelligent Loop Connection (โรงงานผู้ผลิต จะตั้งค่านี้ไว้ให้)

ในการทำงานแบบอัฉริยะ เป็นการควบคุมที่คำนึงถึงการตัดต่อคาปาซิเตอร์ให้ทำงานน้อย ที่สุด โดยการเลือกขนาดคาปาซิเตอร์ที่ต้องการ ซึ่งทำงานน้อยครั้งที่สุด

ข้อดี : บรรลุเป้าหมายเพาเวอร์แฟกเตอร์โดยการรอเวลาต่อเข้าน้อยที่สุด และจำนวนครั้งในการต่อ เข้าคาปาซิเตอร์น้อยครั้งที่สุด คาปาซิเตอร์แต่ละสเต็ปไม่จำเป็นต้องเท่ากันทุกสเต็ป อายุใช้งานคาปา ซิเตอร์ จะยืนยาวมากที่สุด



โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องกำหนดค่านี้ เนื่องจากผู้ผลิตกำหนดค่าไว้ที่ 230 V L-N ในกรณีที่ระบบแรง ดันไฟฟ้าสูงหรือต่ำกว่า 230 V L-N ให้กดปุ่มปรับขึ้น 🎑 หรือปุ่มปรับลง 🚺 เพื่อกำหนดค่า แรงดันไฟฟ้าของระบบที่ใช้งาน

ตัวอย่างเช่น : ระบบไฟฟ้า 660 V L-L หรือ 380 V L-N ให้กำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าที่ 380 V L-N กดปุ่มยืนยันและเก็บข้อมูล 💽 และทำรายการตัวแปรถัดไป



ในกรณีที่ใช้ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า (Voltage Transformer) ตัวอย่างเช่น : VT 22,000 : 110 V ให้ตั้งค่าที่ 200 โดยให้กดปุ่มปรับขึ้น 🚺 หรือปุ่มปรับลง 🚺 โดยทั่วไปไม่ต้องตั้งค่านี้ เนื่องจากระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ไม่ต้องใช้ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า กดปุ่มยืนยันและเก็บข้อมูล 💽 และทำรายการตัวแปรถัดไป



โดยทั่วไปไม่ต้องตั้งค่านี้ ทางผู้ผลิตจะกำหนดค่าไว้ที่ 40 วินาที ถ้าต้องการหน่วงเวลาการต่อคาปา ซิเตอร์เข้าระบบเป็นค่าอื่นให้กดปุ่มปรับขึ้น 🚺 หรือปุ่มปรับลง 🚺 เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการ

กดปุ่มยืนยันและเก็บข้อมูล 臣 และทำรายการตัวแปรถัดไป

11 Disconnecting Time [1 Sec...20min]



กดปุ่มยืนยันและเก็บข้อมูล 🕒 และทำรายการตัวแปรถัดไป

12 Discharge Time [1 Sec...20min] โดยทั่วไปไม่ต้องตั้งค่านี้ ทางผู้ผลิตจะกำหนดค่าไว้ที่ 60 วินาที เนื่องจากคาปาซิเตอร์ ใช้เวลาคลาย ประจุไฟฟ้า 60 วินาทีผ่านตัวต้านทาน (Discharge Resistor) การตั้งค่าเวลาคลายประจุไฟฟ้า ไม่ควรต่ำกว่า 60 วินาที ในกรณีที่ใช้ลวดเหนี่ยวนำ (Discharge Reactor) สำหรับคลายประจุ ไฟฟ้า ซึ่งช่วยให้คลายประจุไฟฟ้าได้เร็วในเวลา 10 วินาที และช่วยลดความสูญเสียกำลังไฟฟ้า ให้กดปุ่มปรับขึ้น 💽 หรือปุ่มปรับลง 💽 เพื่อตั้งเวลาคลายประจุไฟฟ้าที่ 10 วินาที กดปุ่มยืนยันและเก็บข้อมูล 💽 และทำรายการตัวแปรถัดไป



โดยทั่วไปไม่ต้องตั้งค่านี้ ทางผู้ผลิตจะกำหนดค่าไว้ที่ 55 °C ถ้าอุณหภูมิภายในตู้สูงเกินค่าที่ตั้งไว้ คาปาซิเตอร์จะถูกปลดออก รีเลย์เตือนของอุปกรณ์ควบคุมจะทำงานภายในเวลา 10 นาที และ สัญญาณเตือนจะแสดงที่หน้าจอของอุปกรณ์ควบคุม ถ้าอุณหภูมิลดลง คาปาซิเตอร์จะถูกต่อเข้า ระบบโดยอัติโนมัติ กดปุ่มปรับขึ้น 💽 หรือปุ่มปรับลง 💽 เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการ กดปุ่มยืนยันและเก็บข้อมูล 💽 และทำรายการตัวแปรถัดไป



โดยทั่วไปไม่ต้องตั้งค่านี้ ทางผู้ผลิตจะกำหนดค่าไว้ที่ 55 °C ถ้าอุณหภูมิภายในตู้สูงเกินค่าที่ตั้งไว้

คาปาซิเตอร์จะถูกปลดออก รีเลย์เตือนของอุปกรณ์ควบคุมจะทำงานภายในเวลา 10 นาที และ สัญญาณเตือนจะแสดงที่หน้าจอของอุปกรณ์ควบคุม ถ้าอุณหภูมิลดลง คาปาซิเตอร์จะถูกต่อเข้า ระบบโดยอัติโนมัติ กดปุ่มปรับขึ้น 💽 หรือปุ่มปรับลง 💽 เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการ กดปุ่มยืนยันและเก็บข้อมูล 💽 และทำรายการตัวแปรถัดไป

14 Message Relay [อุปกรณ์พิเศษ Option/F] รีเลย์ข่าวสาร สามารถกำหนดรายการหนึ่งอย่างของทางเลือกดังนี้

"Fan" รีเลย์เปิดหรือปิดพัดลมระบายอากาศ

(default) (เป็นรายการที่กำนดมาให้จากผู้ผลิต) สามารถตั้งค่าอุณหภูมิเปิดปิดพัดลมได้ ตามข้อ 15 แสดงผลหน้าเครื่อง "F"

"Supply" แสดงข่าวสารเมื่อมีไฟป้อนเข้าที่เครื่อง แสดงผลหน้าเครื่อง "S"

"Undercurrent" แสดงข่าวสารเมื่อกระแสไฟฟ้าที่วัดได้มีค่าต่ำกว่าค่าที่เครื่องสามารถทำงานได้ < 50 mA แสดงผลหน้าเครื่อง "U"

"External" รีเรย์ทำงาน ถ้าแรงไฟฟ้าภายนอก 230 โวลต์ ถูกส่งไปที่ขั้วต่อ "external" input การทำหน้าที่นี้อาจจะถูกใช้ชดเซยโหลดขนาดใหญ่

แสดงผลหน้าเครื่อง : สัญลักษณ์คาปาซิเตอร์ด้านบนของแถวแรก

เมื่อหน้าที่นี้ถูกเลือกใช้งาน External Input ไม่สามารถถูกใช้งานสำหรับ "2 nd parameter set " และ Message รีเลย์ไม่สามารถถูกใช้งานสำหรับพัดลม



"Harmonics" ข่าวสารนี้จะเกิดขึ้นเมื่อพิกัดของความเพี้ยนฮาร์โมนิกส์รวม (THDv) เกิน ค่านี้สามารถถูกกำหนดในข้อ 27

"Remote control R1" การต่อพ่วงกันของคอนโทรลเลอร์ 2 ตัวผ่านการควบคุมระยะไกล R1 = คอนโทรลเลอร์ถูกกำหนดให้เป็นคอนโทรลเลอร์ตัวที่ 1 (Master)

"Remote control R2" การต่อพ่วงกันของคอนโทรลเลอร์ 2 ตัวผ่านการควบคุมระยะไกล R2 = คอนโทรลเลอร์ถูกกำหนดให้เป็นคอนโทรลเลอร์ตัวที่ 2 (Slave)

กดปุ่มปรับขึ้น 🚺 ดูรายละเอียดการใช้งานได้ที่ Annex 3 และปรับลง 🚺 เพื่อเลือกการตั้งค่า กดปุ่มยืนยันและเก็บข้อมูล 🕟 และทำรายการตัวแปรถัดไป

15 Fan Temp [1570] 0C	การป้อนข้อมูลเข้าของการตั้งค่าอุณหภูมิเปิดปิดพัดลม 15-70 o ซ (ใช้งานได้ต่อเมื่อเลือกสั่งซื้อ Option /F เพิ่ม) กดปุ่มปรับขึ้น 🎑 หรือปุ่มปรับลง 💽 เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิ กดปุ่มยืนยันและเก็บข้อมูล 🔛 และทำรายการตัวแปรถัดไป			
16 Programming of 2 nd Parameter Set * [No] (Yes/No)	d * ใช้งานได้ต่อเมื่อเลือกสั่ง Option / F หรือ Option / RS485 * ใช้งานได้ต่อเมื่อรีเลย์ข่าวสารถูกกำหนดค่าไว้ที่ "FAN" , "Supply" หรือ "Undercurrent" ตามข้อกำหนดมาตรฐาน การตั้งค่าของตัวแปรที่ 2 จะเท่ากันกับค่าตัวแปรที่ 1 การปรับเปลี่ยนตั้ง ค่าตัวแปรที่ 2 สามารถทำได้โดยป้อนแรงดันไฟฟ้า 230 โวลต์ เข้าที่ External Input โดยตัวแปรที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนได้ดังนี้			
L,	17 I-Converter primary 18 Converter Secondary			

 $\begin{array}{c} \bullet \\ \hline 22 \\ \hline 22 \\ \hline 22 \\ \hline 23 \\ \hline 24 \\ \hline 24$

ข้อมูลการตั้งค่าของตัวแปรที่ 2 และข้อบ่งชี้ของการทำงานถูกแสดงไว้หน้าเครื่องด้วยสัญลักษณ์ 「



ข้อมูลทโปรแกรมไว้ไนเครื่องควบคุมเพาเวอร์แฟกซ์สามารถป้องกันการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือโดยผู้ไม่มีอำนาจเปลี่ยนแปลงข้อมูล การตั้งค่าป้องกันการแก้ไขข้อมูล ทำได้โดยการเข้าสู่โปรแกรม ผู้เชี่ยวชาญ (Expert Mode 1 Operating Lock)

2

Manual Operation 6 Programming of Fixed Stages

ในระบบการทำงานด้วยมือ (Manual) คาปาซิเตอร์แต่ละสเต็ปสามารถถูกต่อเข้า / ตัดออก โดยเป็นไป ตามสัดส่วน ของคาปาซิเตอร์ที่โปรแกรมไว้แต่ละสเต็ป (Control series) และการหน่วงเวลา ตัดต่อที่ ้ โปรแกรมไว้ (Connecting time) โปรแกรมนี้เหมาะกับการใช้งานเริ่มต้น เพื่อทดสอบการทำงานคาปา ซิเตอร์ การบำรุงรักษา และการซ่อมบำรุง กดปุ่มควบคุม 🛐 2 ครั้งเพื่อเข้าสู่ระบบทำงานด้วยมือ



AUTO :

การกดป่มขึ้น 🎑 เพื่อต่อคาปาซิเตอร์เข้า และกดป่มลง 🔽 เพื่อตัดคาปาซิเตอร์ออก





กดปุ่มยืนยันและเก็บข้อมูล 🕟 เพื่อเข้าเมนูโปรแกรมของคาปาซิเตอร์แบบต่อเข้าโดยตรง และ ไม่มีการปลดออก (Programming of fixed stages)



โดยทั่วไปตัวเครื่องควบคุมจะถูกโปรแกรมเป็นระบบอัตโนมัติ (Default setting) ในกรณีพิเศษ ตัวเครื่องควบคุมแต่ละสเต็ปสามารถถูกโปรแกรมเป็น 3 แบบ คือ

- สเต็ปของเครื่องควบคุมจะทำงานแบบอัตโนมัติ หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ 井
- สเต็ปของเครื่องควบคุมจะทำงานแบบถาวร โดยคาปาซิเตอร์สเต็ปนั้นๆจะถูกต่อเข้าระบบตลอดเวลา FIXED : หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ 📥 โดยมีเส้นใต้สัญลักษณ์คาปาซิเตอร์
- ้สเต็ปของเครื่องคบบคุมจะถูกตัดออกแบบถาวร โดยคาปาซิเตอร์สเต็ปนั้นๆจะถูกตัดออกจากระบบ OFF : ิตลอดเวลา การใช้งานนี้เหมาะสำหรับในกรณีที่มีคาปาซิเตอร์บางสเต็ปเสีย และต้องการตัดคาปาซิ เตอร์ออกจากระบบ หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ 🎟 🚥 🚥 🚥

การเลือกค่า AUTO, FIXED, หรือ OFF ให้กดปุ่มขึ้น 🔼 หรือลง 🔽 และกดปุ่มยืนยัน 💽 เพื่อเก็บข้อมูลที่เลือกของสเต็ปนั้นๆ และเลื่อนไปที่สเต็ปถัดไป สถานที่เลือกหรับแต่ละสเต็ป จะแสดงให้เห็นที่หน้าจอในโหมดการทำงานอัตโนมัติ เมื่อทำการตั้งค่าครบทุกเสต็ป ให้กดปุ่มควบคุม 関 เพื่อเข้าสู่เมนูถัดไป คือ " Service" หรือกลับสู่เมนูการทำงานอัตโนมัติ " Automatic Operation"

7 Service Menu



้ค่าสูงสุดของตัวแปรไฟฟ้าในระบบที่เก็บไว้ในหน่วยความจำจะแสดงไว้ที่หน้าจอ รวมทั้ง ้จำนวนครั้งที่คอนแทกเตอร์ สับเข้าออกแต่ละสเต็ป และจำนวนชั่วโมงที่คาปาซิเตอร์แต่ละสเต็ปทำงาน กดปุ่มขึ้น 🔼 หรือกดปุ่มลง 🔽 เพื่อเลือกดูตัวแปรไฟฟ้า นอกจากนี้ยังสามารถเรียกดู หน่วยความจำที่เกิดความผิดพลาดของระบบไฟฟ้า 8 ข้อมูลล่าสุด เช่น อุณหภูมิเกิน แรงดันไฟฟ้าเกิน / ขาด ฮาร์โมนิกส์เกิน ชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ ขาด / เกิน และกระแสสูงเกิน

1. แรงดันไฟฟ้าสูงสุด - V

3. กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟสูงสุด - kW



TEST-RUN : เมนูการทดสอบระบบใช้สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องควบคุมเพาเวอร์แฟกเตอร์ ว่าตั้ง ค่าไว้ถูกต้องหรือไม่ หลังจากกดปุ่มขึ้น 🚺 ลง 🚺 เพื่อเลือกการทดสอบระบบและกดปุ่มยืนยัน

เครื่องควบคุมจะสับคาปาซิเตอร์แต่ละสเต็ปเข้าอออกตามลำดับและคำนวณขนาดกิโลวาร์ของคาปาซิเตอร์ที่ต่ออยู่ในระบบแต่ละสเต็ป (ขั้นตอนนี้จะทำซ้ำ 3 ครั้งเพื่อลดข้อผิดพลาด) ตัวแปรไฟฟ้าที่คำนวณแล้วจะถูกเก็บไว้ในหน่วยความมจำและสามารถเรียกดูค่ากิโลวาร์ที่เก็บ ไว้แต่ละสเต็ปที่เมนู C - OUTPUT หรือ C - POWER ข้อมูลที่ผิดพลาดไม่ตรงกัน จะถูกประเมินแสดงเป็นข้อความบอกไว้ที่หน้าจอ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นสามารถแสดงไว้ได้ดังนี้

- ไม่มีแรงดันไฟฟ้า
- แรงดันไฟฟ้าสูงเกิน ตรววจสอบการโปรแกรม
- แรงดันไฟฟ้าต่ำเกิน ตรววจสอบการโปรแกรม
- ไม่มีกระแสไฟฟ้า ยังไม่มีโหลดหรือยังไม่ได้ปลดแผ่นเชื่อมลัดววงจรที่ขั้ว CT
- มุมของตัวแปลงกระแส (CT) ? ขั้ว k l สลับกัน ?
- อัตรส่วนการแปลงกระแส / 1 ? การป้อนข้อมูลคาปาซิเตอร์สเต็ปแรก ?
- อัตรส่วนแต่ละสเต็ปของคาปาซิเตอร์ ? ตรวจสอบการโปรแกรม
- จำนวนสเต็ปที่ตั้งไว้ ? ตรวจสอบโปรแกรมข้อมูลจำนวนสเต็ปของคาปาซิเตอร์
- คาปาซิเตอร์ชำรุด

การแสดงผลทดสอบนี้เพื่อช่วยผู้ใช้งานประเมินหรือค้นหาข้อผิดพลาดในการติดตั้ง และโปรแกรมข้อมูล





Meas.current: L1 Meas.Voltage L3-L2

Phase U/I [90°]



using	meas. Current	meas. Voltage	phase-angle
Preset;	L1	L1 - N	0°
	L1	L1 - L2	30°
	L1 (k < - >l)	L2 - N	60°
	L1	L3 - L2	90°
	L1	L3 - N	120 [°]
	L1	L3 - L1	150°
	L1 (k < - >l)	L1 - N	180°
	L1	L1 - L2	210 [°]
	L1	L2 - N	240 [°]
	L1	L2 - L3	270 [°]
	L1 (k < - >l)	L3 - N	300°
	L1 (k < - >l)	L3 - L1	330°

C - Test 14

กดปุ่มปรับขึ้น

🔳 หรือ ปุ่มปรับลง 💽 เพื่อเลือก YES หรือ NO

้กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟของคาปาซิเตอร์ถูกคำนวณในขณะที่สับคาปาซิเตอร์เข้าออก และเปรียบเทียบกับ ้ขนาดกำลังไฟฟ้าของคาปาซิเตอร์ ถ้าผลออกมาแตกต่างจากขนาดพิกัดกำลังไฟฟ้าของคาปาซิเตอร์ ข่าวสารความผิดพลาดจะปรากฏที่จอแสดงผล

C - Fault 15

กดปุ่มปรับขึ้น 🖾 หรือ ปุ่มปรับลง 🚺 เพื่อเลือกค่า 10 - 75 เปอร์เซ็นต์

ความผิดพลาดจากพิกัดกำลังไฟฟ้าของคาปาซิเตอร์ สามารถตั้งค่าได้ที่เมนูนี้ระหว่าง 10 - 75 เปอร์เซ็นต์ เพื่อส่งข่าวสารความผิดพลาดไปปรากฏที่หน้าจอตามหัวข้อที่ 14 C - Test



กดปุ่มปรับขึ้น 🔼 หรือ ปุ่มปรับลง 🔽 เพื่อเลือกค่า 1 - 9

จำนวนครั้งที่ทดสอบสามารถกำหนดค่าได้ที่เมนู 1 - 9 ครั้งเพื่อยืนยันความผิดพลาดของกำลังไฟฟ้า ของคาปาซิเตอร์ก่อนที่จะแสดงข่าวสาร C - fault ที่หน้าจอแสดงผล



กดปุ่มปรับขึ้น 🔼 หรือ ปุ่มปรับลง 🔽 เพื่อเลือกค่า 0 - 255

้กำลังไฟฟ้าของคาปาซิเตอร์สามารถถูกเพิ่มได้ที่เมนูจาก 0 - 255 กิโลวาร์ (ยกตัวอย่างเช่น กำลังไฟฟ้า กิโลวาร์ของระบบแรงดันไฟฟ้าแรงสูงที่ใช้กำลังไฟฟ้ากิโลวาร์ต่อสเต็ปสูงกว่าแรงดันไฟฟ้าแรงต่ำ)



กดปุ่มปรับขึ้น 🔼 หรือ ปุ่มปรับลง 🔽 เพื่อเลือก 3 หรือ 1

การวัดระบบของเครื่องควบคุมเป็นแบบ 1 เฟล โดยทั่วไปตัวเครื่องจะตั้งค่าไว้สำหรับระบบ 3 เฟล โดย ใช้วิธีคำนวณและแปลงจาก 1 เฟลเป็น 3 เฟล (โดยประเมินว่าแต่ละเฟลใช้กำลังไฟเท่ากัน) ถ้าต้องการ ใช้เครื่องควบคุมนี้สำหรับระบบไฟฟ้า 1 - เฟล ให้ตั้งค่าเป็น 1 เฟล

8.2 Expert Mode 2

(Password : 2244)

การตั้งค่าโดยผู้เชี่ยวชาญลำดับที่ 2 ที่เพิ่มขึ้นนี้ รวมข้อมูลข่าวสารสำหรับระบบการทำงาน การเตือน ภัย และข้อผิด พลาดซึ่งจะถูกแสดงค่าไว้ที่หน้าจอ BR6000 ข้อมูลข่าวสารที่สามารถตั้งค่าได้ มี ทั้งหมด 23 ข้อมูลดังนี้

- แรงดันไฟฟ้าระบบ (Measuring voltage)
- แรงดันไฟฟ้าสูงเกิน (Over voltage)
- การชดเชยค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์สูงเกินไป (Over compensation)
- การชดเชยค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ต่ำเกินไป (Under compensation)
- ฮาร์โมนิกส์ (Harmonics)
- อุณหภูมิแวดล้อมสูงเกิน (Over temperature)
- กระแสไฟฟ้าระบบสูงเกิน (Over current)
- แรงดันไฟฟ้าต่ำเกิน (Under voltage)
- จำนวนครั้งที่คาปาซิเตอร์ตัดต่อในระบบ (Switching Operations)
- กระแสไฟฟ้าระบบ (Measuring current)
- MMI Error (ความผิดพลาด MMI)
- Modbus Error (ความผิดพลาด Modbus)
- การตัดคาปาซิเตอร์ออกจากระบบ โดยการควบคุมระยะไกล (Remote Disconnect)
- การหยุดใช้งาน โดยการควบคุมระยะไกล (Remote stop)
- การต่อคาปาซีเตอร์เข้าระบบ โดยการควบคุมระยะไกล (Remote connect)
- การควบคุม Modbus ระยะไกล (Modbus Remote)
- กระแสไฟฟ้าต่ำเกิน (Current < ?)
- ความผิดพลาดของระบบ Bus ภายนอก (Bus Error external)
- คาปาซิเตอร์ชำรุด (C-Defect)
- กระแสไฟฟ้าสูงเกิน (Current > ?)
- อุปกรณ์รับภาระเกิน (Overload Equipment)
- ความผิดภายนอก (External Error)
- การตัดคาปาซิเตอร์ชำรุดออกจากระบบ (C Error OFF)

Expert Mode 2

[YES] (YES/NO)



2. Alarm Relay (Error)

(ERROR / เสต็ปที่ 7 หรือ 13 / รีเลย์ข่าวสาร)

เลือกค่าว่ารีเลย์เตือนภัยควรจะถูกใช้งานสำหรับข้อมูลข่าวสารผิดพลาด หรือใช้สำหรับตัดต่อคาปา ซิเตอร์ สเต็ปที่ 7 (สำหรับคอนโทรลเลอร์ชนิด 6 สเต็ป) หรือ สเต็ปที่ 13 (สำหรับคอนโทรลเลอร์ ชนิด 12 สเต็ป) หรือใช้เป็นรีเลย์ข้อมูลข่าวสาร



บริษัท ไอ ที เอ็ม คาปาซีเตอร์ จำกัด www.itm.co.th 91/105 ม.4, ถนนบางนา - ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร.02 336 1116 แฟกซ์. 02 336 1114 Email : tm@itm.co.th